

Les denne veiledningen før montering, og ta vare på den for senere bruk. Utstyret skal installeres av en kompetent elektriker




Viktig informasjon

Vi anbefaler at armaturer monteres av en kvalifisert elektriker, og at installasjonen følger gjeldende IEE-kabelforskrifter BS7671:2018 og lokale byggkrav.

- Alle tester skal utføres i henhold til EN 50172:2004.
- BELL påtar seg ikke ansvar for krav som skyldes mangelfull installasjon.

Viktige brukerråd

- Slå alltid av strømtilførselen før montering.




Denne armaturen inneholder en lyskilde med energiklasse B



Dette produktet kan inneholde stoffer som kan være skadelige for miljøet dersom det ikke kasseres på riktig måte. Elektrisk og elektronisk utstyr skal aldri kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men sorteres separat for korrekt behandling og gjenvinning. Resirkuler emballasjen der det er mulig.




Toppmontering på stolpe uten arm



Sideinnføring med arm


1



1. Slå av strømmen før du starter monteringen. Løsne skruene og før nettilførselen. Før nettstrømkabelen ned gjennom stolpen.


Bruk en passende 76 mm eller 60 mm adapter (inkludert), eller 40 mm adapter (ikke inkludert) – 72076

2




3. Åpne topplokket med verktøyfrie låseklips

3



2. Koble til ledningene i henhold til dette. Sørg for at armaturen er korrekt jordet, og dobbeltsjekk at alt er tilkoblet.



4



4. Følg innstillingstabellen og juster effekt (W) og CCT med bryterne

Effekt innstillinger	30W	50W	75W	100W	150W	200W
100%	30W	50W	75W	100W	150W	200W
80%	25W	40W	60W	90W	135W	180W
60%	20W	30W	45W	80W	120W	160W
40%	15W	20W	30W	70W	105W	140W

CCT-innstillinger 3000K 4000K 5000K



Teknisk hjelpelinje +44 (0)1924 893380







www.belllighting.co.uk

British Electric Lamps Ltd
BELL House, Foxbridge Way, Normanton Industrial Estate
Normanton, West Yorkshire. WF6 1TN

T: +44 (0)1924 893380 F: +44 (0)1924 894320 E: sales@belllighting.co.uk

www.belllighting.co.uk

Les disse instruksjonene før installasjon, og ta vare på dem for senere bruk. Dette utstyret skal installeres av en kvalifisert elektriker



Read these instructions before installation and retain for future reference. This equipment should be installed by a competent electrician




Important Information

We recommend that luminaires are installed by a qualified electrician ensuring the installation complies with current IEE wiring regulations BS7671:2018 & local building control.

- All tests should be carried out in accordance to EN 50172:2004.
- BELL will not accept responsibility for any claims arising from poor installation.

Important User Advice

- Always switch off mains supply before installing.




This luminaire contains a light source with Energy Rating B

This product may contain substances that can be hazardous to the environment if not disposed of properly. Electrical and electronic equipment should never be disposed of with general household waste but must be separated for its correct treatment and recovery.

Where possible recycle your packaging.



Post-top mounting without arm



Side entry with arm

1

1. Turn off power before beginning installation. Undo screws and feed the mains AC cable down the column. Use suitable 76mm or 60mm spigot (included), or 40mm spigot (not included) - 72076

2

3. Open the top cover using tool-free clips

3



2. Connect the wire accordingly, make sure the luminaire is grounded properly, double check and ensure it is connected

4

4. Following the settings table, adjust wattage and CCT using the switches

Wattage Settings	30W	50W	75W	100W	150W	200W
100%	30W	50W	75W	100W	150W	200W
80%	25W	40W	60W	90W	135W	180W
60%	20W	30W	45W	80W	120W	160W
40%	15W	20W	30W	70W	105W	140W

CCT Settings 3000K 4000K 5000K



Read these instructions before installation and retain for future reference. This equipment should be installed by a competent electrician

